

Instrukcje bezpieczeństwa GPSR

★ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. Zawierają one ogólne zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń.

Podstawowe zasady użytkowania

- ✓ Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa muszą być bezwzględnie przestrzegane podczas korzystania z urządzenia.
- ✓ Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.

Unikaj ryzyka porażenia prądem

- ⚡ Korzystaj wyłącznie z oryginalnej ładowarki i kabla.
- ⚡ Nie ładuj głośnika w pobliżu wody ani w wilgotnych miejscach.
- ⚡ Unikaj kontaktu mokrymi rękami podczas podłączania do zasilania.
- ⚡ Jeśli zauważysz uszkodzenie kabla lub ładowarki, natychmiast zaprzestań ich używania.

Ochrona przed przegrzaniem

- 🔥 Nie pozostawiaj głośnika w pełnym słońcu, np. na desce rozdzielczej samochodu.
 - 🔥 Używaj urządzenia w zalecanych zakresie temperatur – skrajne ciepło lub zimno mogą wpłynąć na jego działanie.
 - 🔥 Unikaj przykrywania głośnika materiałami, które utrudniają odprowadzanie ciepła.
 - 🔥 W razie nadmiernego nagrzewania, wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przed dalszym użyciem.
-

Zapobieganie pożarom

- 🔥 Nie używaj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.
 - 🔥 Nie kładź urządzenia na poduszkach, kocach ani innych powierzchniach, które mogą się przegrzać.
 - 🔥 Nie ładuj głośnika na łóżku lub w zamkniętych przestrzeniach bez dostępu do powietrza.
 - 🔥 Jeśli głośnik wydziela zapach spalenizny lub dym, natychmiast go wyłącz i odłącz od zasilania.
-

Zagrożenia mechaniczne – chroń urządzenie przed uszkodzeniami

- ✂ Nie upuszczaj głośnika ani nie poddawaj go silnym wstrząsom.
 - ✂ Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić obudowę lub membranę głośnika.
 - ✂ Nie rozbieraj urządzenia – wewnętrzne komponenty mogą zostać uszkodzone.
 - ✂ Przechowuj głośnik w etui ochronnym, jeśli transportujesz go w plecaku lub torbie.
-

Ryzyko uszkodzenia słuchu

- 👂 Unikaj długotrwałego słuchania na maksymalnej głośności, aby nie uszkodzić słuchu.
 - 👂 Dostosuj poziom dźwięku do otoczenia – zbyt głośna muzyka może prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu.
 - 👂 Zachowaj ostrożność, gdy korzystasz z głośnika w zamkniętych pomieszczeniach – dźwięk może być intensywnie odbijany.
 - 👂 Przerwij korzystanie z głośnika, jeśli odczuwasz ból lub szumy w uszach.
-

Zagrożenia środowiskowe – wilgoć i ekstremalne temperatury

-  Nie używaj głośnika na deszczu, jeśli nie jest wodoodporny.
 -  Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i kurzu.
 -  Unikaj skrajnych temperatur – mróz może uszkodzić baterię, a wysoka temperatura elektronikę.
 -  Jeśli głośnik wpadnie do wody, nie próbuj go włączać – odłącz go i skontaktuj się z serwisem.
-

Bezpieczeństwo konserwacji

-  Regularnie czyść głośnik suchą, miękką ściereczką.
 -  Nie używaj środków chemicznych ani wilgotnych tkanin do czyszczenia obudowy.
 -  Dbaj o kratki ochronne – nagromadzony kurz może pogorszyć jakość dźwięku.
 -  Sprawdzaj porty ładowania i audio – kurz i zanieczyszczenia mogą powodować problemy z połączeniem.
-

Bezpieczne korzystanie z kabli

-  Nie wyginaj nadmiernie kabla ładującego ani nie ciągnij go przy odłączaniu.
 -  Nie pozwól, aby przewód zwisał ze stołu lub dotykał gorących powierzchni.
 -  Unikaj plątania przewodów – skręcone mogą ulec uszkodzeniu i prowadzić do zwarcia.
 -  Jeśli kabel jest przetarty lub uszkodzony, nie używaj go i wymień na nowy.
-

Bezpieczeństwo baterii – unikaj uszkodzeń i wybuchów

-  Nie próbuj samodzielnie otwierać ani wymieniać baterii.
-  Nie używaj głośnika podczas ładowania, jeśli nadmiernie się nagrzewa.
-  Jeśli bateria spuchnie, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
-  Nie pozostawiaj głośnika podłączonego do ładowania przez całą noc – nadmierne ładowanie może skrócić żywotność baterii.

Instrukcja utylizacji

 Zgodnie z **dyrektywą europejską 2012/19/UE** dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE), nie wolno wyrzucać zużytego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być zbierane oddzielnie, aby umożliwić ich recykling oraz ograniczyć wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.

 Symbol przekreślonego kosza oznacza, że urządzenie powinno zostać zutylizowane zgodnie z regulacjami środowiskowymi.

 Oddaj zużyty sprzęt do punktu zbiórki elektrośmieci lub punktu recyklingu baterii.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli Ci bezpiecznie korzystać z głośnika mobilnego i uniknąć ryzyka wypadków, przegrzania, awarii czy zagrożeń zdrowotnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz środowisko, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.